DF21H-120VKZ 直键总线型 楼宇可视对讲系统

安装与使用指南

(版本: Version2.00)

门禁带键盘



广东创维电子设备有限公司

地址:广州市增槎路槎头兰花园第四幢(广州日报社印务中心对面) 电话: (020) 81985555 81792542 81792834 传真: (020) 81985625 邮编: 510435

http://www.tronic.com.cn



前言

首先感谢您购买本公司扩展型楼宇可视对讲系统。本产品应由具有安装资格的专业人员进行安装,并在安装和使用本产品之前,仔细阅读本指南,以免因安装或使用不当,造成产品或系统的故障或损坏。

若您在安装或使用本系统时遇到问题,请致电本公司电话: (020) 81985555 81792542 81792834 查询,或浏览本公司网址 http://www.tronic.com.cn 查询,本公司将在网站上发布最新的产品信息和提供技术支持。

本产品根据以下标准进行设计和生产,产品性能指标符合相关的国家标准和行业标准。

GA/T72-94

《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》

GB12338-90

《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》

E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn market@tronic.com.cn



录

æ	早 水刈间	Л
1.1	系统特点	4
1.2	系统功能	4
1.3	系统构成	5
1.4	性能指标	5
第二	章 外形尺	寸7
2.1	DF21H-120VK	Z 门口主机外形尺寸······ 7
2.2	系统电源、可	「视电源外形尺寸・・・・・・・・・7
2.3	可视分机 DF2	1H-502/2A 外形尺寸
第三	章 系统安	装8
3.1		5 8
第四	章 系统连	接······9
4.1	线材要求	9
4.2	注意事项	10
4.3	系统部件连接	图·······11
4.4		12
第五	這章 系统设	置18
5.1	主机的设置··	18
5.2		}······ 20
5.3		20
		CD 显示亮度调整······24
5.5		l前系统的调试······24
-		燥作说明······24
6. 1	主机操作	24
		·操作·······25
		· 作·······25
第七	章 故障处	理·······26

第一章 系统简介

1.1 系统特点

- 1.1.1 主机外壳采用不锈钢材料和经过特殊加工和表面处理,外形美观,耐候性强。
- 1.1.2 整体结构和内部结构设计合理,便于安装和维修。
- 1.1.3 主机板采用双面印刷电路板,键盘与主机板一体化,主机板和其他部分连接采用接插件, 便于安装和维修。
- 1.1.4 采用单片机控制,运行可靠,功能强大。
- 1.1.5 分机和主机呼叫号码采用弹性编码模式,以适应各种不同结构的应用。
- 1.1.6 主机开锁密码由管理中心随意更改。
- 1.1.7 电源供应器为不间断直流稳压电源,当停电时电源供应器自动切换为蓄电池供电,设有蓄电池过充电和过放电和限流保护电路。
- 1.1.8 采取双组电源供电技术,即视频部分独立供电,提高视频部分的抗干扰性能。
- 1.1.9 采用视频放大器和分配器,使图像信号进行合理的阻抗匹配和达到远距离的有效传输,确保图像质量。
- 1.1.10 系统采用模块化设计,可视分机与非可视分机可兼容于同一个系统。
- 1.1.11 管理中心可连接个人电脑,使用 TRONIC[®]2000 智能小区管理系统软件。

1.2 系统功能

- 1.2.1 可视对讲: 主机呼叫分机实现可视对讲。
- 1.2.2 遥控开锁:分机和管理中心机可遥控开锁。
- 1.2.3 密码开锁:由管理员随意修改开锁密码。
- 1.2.4 管理中心呼叫/监视: 管理中心可呼叫/监视主机,也可呼叫分机。
- 1.2.5 分机呼叫/紧急报警: 分机可向管理中心呼叫/紧急报警。
- 1.2.6 监视: 分机监视主机。



1.3 系统构成

本系统由以下部件组成: DF20H-620/99 管理中心、DF21H-120VKZ 主机、DF21H-220 电源供应器、DF21H-211 可视电源、电控锁、DF21H-120/D2P 层间分配器、DF21H-501/2A 扩展型分机、各种连接线、个人电脑、智能小区扩展自动化系统软件组成。以上部件的种类和数量视您购买时的选择而不同。

1.4 性能指标

- 1.4.1 使用环境:
- 1.4.1.1 主机使用环境:
- 1.4.1.2 环境温度: -20~+55℃
- 1.4.1.3 相对湿度: 45%~95%
- 1.4.1.4 大气压力: 86~106Kpa
- 1.4.1.5 分机使用环境:
- 1.4.1.6 环境温度: -10~+55℃
- 1.4.1.7 相对湿度: 45%~95%
- 1.4.1.8 大气压力: 86~106Kpa
- 1.4.2 外壳防护等级:
- 1.4.2.1 **主机**: IP33
- 1.4.2.2 分机: IP30
- 1.4.3 音频特性:
- 1.4.3.1 谐波失真: ≤5%
- 1.4.3.2 应答通道信噪比: ≥35dB
- 1.4.3.3 主呼通道信噪比: ≥40dB
- 1.4.3.4 应答通道音频输出不失真功率≥100mW
- 1.4.3.5 主呼通道音频输出不失真功率≥5mW
- 1.4.3.6 振铃声压: ≥70dB

1.4.4 视频特性:

- 1.4.4.1 摄像头: 1/3"黑白广角 CCD, 内置红外 LED 照明,解析度>380TVL,最低照度<0.1LUX。
- 1.4.4.2 黑白显示器: 4"扁平 CRT,解析度>450TVL。
- 1.4.5 电源供应器:
- 1.4.5.1 输入: 交流 220V±10%
- 1.4.5.2 输出: 直流 12V±10% (非电池供电时)
- 1.4.5.3 电瓶: 免维护蓄电池, 一个 12V4Ah。
- 1.4.6 其他参数:
- 1.4.6.1 配线方式:管理中心到主机为(3+2)总线+1 根视频线,主机至层间分配器为 7 总 线,主机至视频放大器、分配器为 1 视频线,可视电源至视频放大器、分配器、用户 分机为 2+2 电源线,层间分配器至用户分机为 5 线,视频分配器至用户分机为 1 视 频线。
- 1.4.6.2 开锁功能: 分机开锁、主机密码开锁、管理中心开锁
- 1.4.6.3 管理中心带载能力: 最多 99 主机
- 1.4.6.4 主机带载能力: 最多 256 个层间分配器。(可根据用户要求进行扩展)
- 1.4.6.5 层间分配器带载能力: 2、4、8个分机。
- 1.4.6.6 视频放大器、视频分配器参数

型号	VD-2	VD-4	VA-2	VA-4	VB-2	VB-4
输入数目				1		
输出数目	2	4	2	4	2	4
输入电平			1-1.	2Vp-p		
输出电平	1V	p-p	1-2V	/ p-p	1-5	5Vp-p
增 益	00	lB	0-6	idB	0-	15dB
反射损耗			>3	B5dB		
输出隔离度			>3	85dB		
重量	0.13Kg	0.16Kg	0.16Kg	0.19Kg	0.4	45Kg
尺寸(MM)	90(W)X32(H)X75(D)			103(W)X60)(H)X180(D)
工作电压			直流	18 伏		
耗用电流	15mA	26mA	25mA	36mA	52mA	60mA

第二章 外形尺寸


2.1 DF21H-120VKZ 门口主机外形尺寸



2.2 系统电源、可视电源外形尺寸



2.3 可视分机 DF21H-502/2A 外形尺寸



E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn

第三章 系统安装


3.1 主机安装方法

嵌门式:

- 1、先在铁门对应的位置开孔, 开孔尺寸为 288X126mm
- 2、将主机放在开孔位置,并用配套的主机安装支架把主机固定在铁门上。
- 3、拆除主机后盖板,连接主机与层板、电源箱、门锁等外部的连线。
- 4、检查接线无误后,盖上主机后盖板,安装完成。

嵌墙式:

- 1、先在墙壁对应的位置开孔, 开孔尺寸为 288X126X42mm
- 2、用Φ6 胶粒和 M4X30mm 木牙螺丝固定主机底盒。
- 3、将主机放在底盒位置,连接主机与层板、电源箱、门锁等外部的连线。
- 4、检查接线无误后,用配套的主机安装螺丝把主机固定在底盒上,安装完成。
- 3.2 将电源安装在儿童接触不到的墙上,一般离地面高度为 2 米以上,电源箱内两根红色软



E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn market@tronic.com.cn

线接~220 伏市电,黄绿相间的软线为接地线。**注意:电源线和接地线一定不能接错**,否则可能导致触电事故和烧毁机器!如果交流 220 伏电源线上接有保险丝盒,当检查或更换

该保险丝时,一定要在交流 220 伏断开的情况下进行,否则会引起触电。

- 3.3 将层间分配器、视频分配器安装在离地面 2 米以上的墙上;
- 3.4 将分机安装在室内离地面约 1.4 米高的墙上;

第四章 系统连接

4.1 线材要求

- 4.1.1 当主机到最末端层间分配器总线长度小于 $20 \, \text{米,应选用导线截面积} ≥ 0.3 \, \text{mm}^2 \, \text{线材,}$ 即 RVV $7 \, \text{芯 } \, \text{X} \, 0.3 \, \text{mm}^2 \, \text{。}$
- 4.1.2 当主机到最末端层间分配器总线长度为 $20\sim50$ 米, 应选用导线截面积 $\geqslant0.5$ mm 2 线材,即 RVV 7 芯 X0.5mm 2 。
- 4.1.3 当主机到最末端层间分配器总线长度大于 50 米,应选用导线截面积 $\ge 0.75 \text{mm}^2$ 线材,即 RVV 7 芯 $\times 0.75 \text{mm}^2$ 。
- 4.1.4 当层间分配器到分机的线长 \leq 20 米,应选用导线截面积 \geq 0.3mm²线材,即 RVV 5 芯 \times 0.3mm²。
- 4.1.5 当层间分配器到分机的线长为 20-50 米,应选用导线截面积 $\ge 0.5 \text{mm}^2$ 线材,即 RVV 5 芯 $\times 20.5 \text{mm}^2$ 。
- 4.1.6 电源至主机及主机至电控锁的导线,截面积应 \geq 0.5 mm^2 ; 一旦线长超过 15 米时,应当相应的加大导线截面积。可视电源至视频分配器的导线,截面积应 \geq 0.5 mm^2 ,即 RVV 2 芯 X0.5 mm^2 。可视电源至可视分机的导线,截面积应 \geq 1.0 mm^2 ,即 RVV2 芯 X1.0 mm^2 。
- 4.1.7 主机到管理中心的线材要求: 联网线采用一条 RVV3CX0. 5mm² 护套线作为通话、功能线,及一条 RVVP2CX0. 5mm² 2 芯带屏蔽双绞线(超五类)作为联网数据线。主机与管理中心有效距离 800 米。



4.1.8 视频线:根据闭路电视视频基带传输的经验,主机到管理中心的采用 SYV-75-5 同轴电缆,主机到视频分配器采用 SYV-75-5 同轴电缆,视频分配器到分机采用 SYV-75-3 同轴电缆,在实际应用时可根据连接距离的长短适当调整同轴电缆的外径。


4.2 注意事项

- 4.2.1 本系统在安装使用时,要注意施加防雷和防干扰措施,如果因施工或安装不当引起的 雷击,本公司概不负责。
- 4.2.2 **因安装或施工不当引起的系统或部件的损坏,本公司概不负责。** 以上两点请工程设计人员和工程施工人员在系统应用时加以注意。

E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn market@tronic.com.cn




4.3 系统部件连接图:






4.4 系统接线


4.4.1 直键总线型可视对讲系统接线图:



4.4.2 直键总线型非可视对讲系统接线图



4.4.3 小区联网接线图






4.4.4 小区联网带可视接线图:


E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn market@tronic.com.cn




4.4.5 直键总线可视主机的连接方法:



4.4.6 直键总线可视主机联网接口板的连接方法:



4.4.7 联网系统管理机的连接方法:





管理中心620/99C背面



第五章 系统设置

5.1 主机的设置





主机编码示意图

主机房号图 (可更改)

在确认系统的各部分连接正确无误,接通系统的各部分电源,然后进行以下的设定:

在层间板公共线的第六脚(蓝色线)与第七脚(紫色线)短路的状态下操作

5.1.1 输入层板号:

- 按 编码 1 2 1 编码 进入层板号输入状态,显示 Y
- 输入 8 1 9 1 按 编码 显示 CH
- 输入 新层板号 按 编码 显示 A 表示层板号已输入。
- 显示 <u>E</u>表示层板号输入错误。

5.1.2 编写层板房号:

- 按 编码 1 2 3 编码 进入层板编房号状态,显示 CH
- 输入 <u>层板号</u>按 <u>编码</u>,显示 9595 或 0000
- 输入 4 位有效数 (1 号位插座确认的房号,如 101 房则输入 0 1 0 1)。

● 再按 编码 , 显示 9595 或 0000	lacktriangle	再按	编码	,	显示	9595	或	0000
--------------------------	--------------	----	----	---	----	------	---	------

- 输入 4 位有效数 (2 号位插座确认的房号)。
- 再按 编码 , 显示 9595 或 0000
- 若设为空房号该位插座的房号应输入 0 0 0 0
- 显示 E 表示输入错误。
- 按 清除 退出编写房号。
- 在同一台主机上,不能编有相同房号,否则相同房号的所有主机都不能选通。

5.1.3 查询层板号:

- 按编码 1 2 0 编码 显示层板号。如: 0001
- 再按 编码 ,显示另一层板号。如: 0002
- 按其它键退出查询。

5.1.4 更改层板号:

- 按 编码 1 2 1 编码 进入层板号更改状态,显示 Y
- 输入 原层板号 按 编码 显示 CH
- 输入 新层板号 按 编码 显示 A 表示层板号已更改, 原层板房号不改变。
- 显示 <u>E</u>表示层板号输入错误。

5.1.5 设置主机幢号:

- 按 编码 1 2 编码 编码 进入设置主机幢号状态。
- 如显示 001 至 099 输入 新主机幢号(001 至 099 范围)
- 按 编码 显示 A 表示主机序列号已设置。
- 显示 E 表示设置主机序列号错误。
- 操作错误时,按 清除 退出编程。

编程后取消层板公共线⑥⑦短路状态,以免影响正常使用。



5.2 修改开门密码:

- 按 编码 1 2 9 编码 进入修改开门密码状态,显示 Y
- ◆ 输入 原密码 按 编码 显示 1 (原密码为: 1133)
- 输入 新密码 按 编码 显示 2
- 再次输入 新密码 按 编码 显示 A 表示密码已修改
- 显示 E 表示修改密码错误。

5.3 门禁设置

5.3.1 门禁按键图



5.3.2 发行管理卡步骤:

- 按一下发管理卡键,蜂鸣器提示一声,黄色指示灯亮 10 秒。在黄灯亮的过程中,把 卡片靠近感应区,蜂鸣器提示一声,管理卡发行完毕。(在该卡上粘上标记)
- 5.3.3 先初始化门禁控制器(初次使用才需要此操作,此操作会清空所有卡)
 - 按 "#"键,把管理卡靠近感应区,黄灯有闪亮提示。
 - 按 "*"键,绿灯亮。
 - 按 "#"键,黄灯闪亮,初始化完毕后,黄、绿灯灭。
- 5.3.4 发行用户卡步聚
 - 按 "*"键,把管理卡靠近感应区,绿灯闪亮。
 - 把需发的卡靠近感应区。绿灯亮。在绿灯亮的过程中,输入用户卡编号(编号由用户从键盘输人任决 6 位数,但必须将用户姓名、卡号、编号详细记录。如附表),按 "#"键确认,蜂鸣器提示一声,成功发出一张用户卡,绿灯闪亮,等待发下一张卡。
- 注: A、发行下一张用户, 重复 5.3.4 的第 2 步骤操作。
 - B、发行用户卡时,如果所发行的用户卡编号已存在,蜂鸣器会提示三声,黄灯闪一
 - C、如果输人的编号有误,在没有按"#"键之前,可以按"*"键进行修改,重新输入编号。
- 5.3.5 结束发行用户卡:将管理卡靠近感应区,指示灯熄灭,退出发行用户卡状态。
- 5.3.6 删除用户卡操作
- 5.3.6.1 删除个别用户卡
- A、用户卡进行删除的步骤
 - 按 "#"键,放管理卡,黄灯有闪亮提示。
 - 放需删除的用户卡,绿灯亮,黄灯灭;按"#"键确认,绿灯熄灭。
 - 需删除下一张用户卡, 重复以上操作:
- B、采用编号进行删除的步骤
 - 按 "#" 键,放管理卡,黄灯有闪亮提示。



- 输人所需删除的用户编号,按"#"键确认。
- 需删除下一张用户卡,重复以上操作。
- 5.3.6.2 全部删除 (所有的用户卡被取消)
 - 按 "#" 键,放管理卡,黄灯: 肓闪亮提示。按 "*"键,绿灯亮。
 - 按"#"键,黄灯闪亮,清除完毕后,黄、绿灯灭。

5.3.7 附表

● 附表必须详细填写,并且妥善保存,数据用作删除个别用户卡。例如:

姓名	卡号	编号
张三	0002994168(卡上写有)	123456(任意编写)

附表:



姓名	卡号	编号	姓名	卡号	编号

5.4 主机音量与分机音量的调整

主机板上有两个小型电位器(可调电阻),分别为 RT1 "主机音量"和 RT2 "分机音量", 主机音量不要调得太大,以免产生啸叫。

出厂前已经过调试。

5.5 电力线未供电前系统的调试

如果在系统安装以后市电还无法接通使用时,可使用蓄电池供电调试,按下电源供应器 电路板上的 S1 轻触开关,板上发光二极管点亮,蓄电池开始供电,系统调试完毕但还未投 入使用,必须将蓄电池的插簧拔掉后再插上去,电源处于备用状态。

必须注意的是: 蓄电池在消耗较多电能或闲置较长时间后必须对蓄电池补充电,否则有可能 造成蓄电池的永久损坏。

第六章 使用与操作说明

6.1 主机操作

6.1.1 主机寻访功能

- 来访者按寻访的房号,如 101 房,则按 101 键。此时屏幕显示 101 。 同时面板上 "使用中"、"请稍候"灯亮。此时对应房号的可视分机响铃,同时显示来访者的图像。
- 户主与客人通话后,如按了开门键,面板上"请进"灯亮,可开启大门锁。开锁后,客人拉门进来,主分机自动关机。客人进来后大门闭门器自动关门。
- 用密码开门,先按 编码 键,再输入开门密码,可开启大门锁。
- 选择错误,按 清除 键,重新选号。
- 寻访管理中心,按 管理处 键此时屏幕显示 C 数秒钟后可与管理员通话,如管理员 按下开门键大门开启。



6.2 分机对讲功能操作

户机通话功能

- 当来访者寻访时,对应的户机响铃,同时显示来访者的图像,用户摘机后便可通话。
- 用户如需开门,可按下开门键大门锁开启。
- 呼叫键只作紧急时使用,当按下此键后等待管理中心的回呼,此时管理中心就会发出紧急呼叫声。同时在中心键板上显示该户的房号,管理员摘机后该呼叫户响铃便可通话。
- 用户按下监视键,会显示门口主机图像,30 秒后图像自动关闭。

6.3 管理中心的操作

- 1、自检功能
- 接通电源瞬间,中心进入自检状态。跳动显示座数,单位显示 OP 表示没有连接好该主机。摘机后按 6 6 0 0 9 9 进入待机状态。
- 2、呼叫报警功能
- 当用户在户机呼叫中心时,中心显示该呼叫户的座数、层数、单位,且警情指示"呼叫"灯亮,中心发出"嘀嘀"提示音,按 停响 键后摘机,数秒后可与该呼叫户通话。 挂机后,按 清除 键可清除该房号,管理中心会回复待机状态或自动显示下一个呼叫户的房号。
- 当门口机呼叫中心时,中心机显示该幢门口主机编号,并发出"嘀嘀"声,"呼叫"灯亮,按 停响 键后摘机,屏幕显示来访者图像,通话后按 开门 键开启该座大门。
- 3、选呼用户功能
- 管理员摘机,输入需寻访的用户座数、层数、单位,数秒后可与该用户通话。
- 管理员摘机,输入需寻访的主机座数,监视该门口机外图像,数秒后可与该主机使用者 通话,按 开门 键后可开启该座大门。



第七章 故障处理

以下为一般情况下发生的故障和处理方法,在产品送修之前,请仔细对照检查和处理;

故 障 原 因	检查	故 障 排 除
1、系统通电后,主机 无法呼叫分机,主机	1) 查看电源供应器电路板上的发光二 极管是否亮,如果不亮,检查交流 220 伏接线是否可靠。	交流 220 伏接线连接牢靠; 连接是否正确。
听不到按键音和回铃 声	2) 检查电源线路板上发光二极管是 否亮; 如果不亮, 可能保险丝烧断。	更换保险丝。
	3)检查系统各部件的连接是否正确。	保证正确连接。
2、主机音量或分机音	1) 检查主机电路板上的两个音量电	调整电位器使主机和分机
量太大或太小; 主机	位器。	的音量合适为止。
或分机啸叫	2) 连接主机和分机的连接线太细。	更换符合要求的连接线。
	1)检查电控锁是否烧坏。	更换电控锁。
 3、分机无法遥控开锁	2)检查电控锁的接线是否正确。	正确接线。
3、刀机儿/A座正/T坝	3)检查电源和主机,主机和电控锁 的连接线是否太细或开路	更换符合要求的连接线。
4、管理中心无法工作	1)检查管理中心电源是否正常工作, 保险管是否烧断。	更换保险管。
	2) 检查是否操作不当	仔细阅读说明书。

E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn market@tronic.com.cn



	「Tronk」 S _{創維}	
以真阅读下面说明并妥善保一。 此产居保格卡奶须或盖章;在经验商 或盖章;在经验商 表现本公司环必销 工。在非人为组织身保养 里,产品人为组织的情 是装择或类似原因 四,如果信假实的本地 的址:广州市增核	填写完整。在本公司直接购买的或代理商处购买的产品。需要系统。 据下,本公司的产品从购买之目。 况包括:人为操作不当、使用表 根环等。凡因上述原因损坏的产 司产品出现任何问题,请与本公 路楼头兰花园第四幢 邮桌: 185555 81792542 817	的产品。需要销售员签名 经销商或代理商加盖印章。 可起实行一年保修、保修 自行拆卸、使用者因用 产品、本公司不予保修。 公司或经销商联系。 510435
用户名称	胸买日期	年 月 日
用户电话	The second secon	□自装 □由公司安装
用户地址		000000
经销商名称 印章	销售员签名	产品型号
HWAY YARM	用户保修卡	
用户名称	用户保修卡 购买日期	年 月 日
	购买日期	年月日□自装□由公司安装
用户名称	购买日期	The state of the s
用户名称 用户电话	购买日期	The state of the s

E-mail: tronic @pub.guangzhou.gd.cn

market@tronic.com.cn